



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO

ANMÄLAN

-tillfällig hantering av brandfarlig vara

Vid tillfällig hantering av brandfarlig vara vid vissa verksamheter skall det enligt SÄIFS 1997:3 anmälas till räddningstjänsten. Anmälan görs via denna blankett som skickas till räddningstjänsten som kontrollerar att tillämpliga föreskrifter är uppfyllda.

Sökande

Namn: _____

Postadress: _____

Telefon: _____

Brandfarlig vara

Gas (t.ex. gasol, acetylen, vätgas) ange slag, behållarens volym

Vätska klass 1 (t.ex. bensin, rödsprit, spolarvätska) ange slag, förvaringskärl och största förvaringsmängd

Vätska klass 2 (t.ex. fotogen, nafta) ange slag, förvaringskärl och största förvaringsmängd

Vätska klass 3 (t.ex. motorbrännolja, eldningsolja) ange slag, förvaringskärl och största förvaringsmängd

Hantering - varornas användning (tex oljeeldning, försäljning, matlagning, motordrift)

Tidsperiod

från och med - till och med: _____

Föreståndare

Namn: _____

Postadress: _____

Telefon: _____

Förvaring (kvarter och tomtnummer eller annan fastighetsbeteckning, samt info om förvaringssätt)

(Sökandens underskrift)

Brandstation	Postadress	Telefon, växel	Telefax	Postgiro	Org nr
Enköping	V Ringg 6 745 31 ENKÖPING	0171-250 00	0171-378 23	7 07 27-3	212000-0282
Håbo	Box 350 746 80 BÅLSTA	0171-528 54	0171-528 57	10 22 00-3	212000-0241

Kontroll av gasol vid mässor, marknader, sportarrangemang mm

- En föreståndare som är lämplig (utbildning samt erfarenhet) för uppgiften och som ser till att nedanstående anvisningar efterlevs skall finnas.
- Föreståndarens namn, adress och telefonnummer skall skriftligen vara anmält till räddningstjänsten.
- Godstransport till och från förbrukningsstället skall ske före eller efter tid för öppethållande.
- Gasolflaskorna skall transporteras med tätpropp och skyddskåpa.
- Endast dygnsbehovet av gasol får finnas på förbrukningsstället. Erfordras mer gasol skall räddningstjänstens godkännande om detta inhämtas.
- För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet, skall gasolflaskorna vara anslutna till omkopplare. Denna fungerar så, att när en flaska är tom, slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk. Gasolflaskorna skall alltid förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyddade för obehöriga.
- Om dygnsbehovet är fler än 2 flaskor per förbrukningsställe så skall flaskorna förvaras i ventilerat plåtskåp.
- Om förbrukningsapparaten är portabel så skall flaskorna förvaras på vagnen. Endast godkänd armerad gasolslang får användas mellan gasolflaskan och förbrukningsapparaten.
- Gasolslangens längd får ej överstiga 1,5 m. Vid längre avstånd skall gasolrör eller godkänd slang anslutas till flaskorna. Anslutningen till förbrukningsapparaten får dock utgöras av gasolslang.
- Gasolrör skall förläggas skyddande för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard. Slangbrottsventil skall monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ur flaskan utan reduceringsventil.
- Temperaturen på närbelägna byggnader och fast inredning av brännbart material får inte överstiga 80°C. Spisar skall anordnas så att de inte kan ge upphov till antändning av närbelägna byggnadsdelar.
- Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tältduk eller annat, får ej understiga 1,0 m. I sidled får avståndet ej understiga 0,2 m. Förbrukningsapparat skall vara försedd med flamvakt, vars uppgift är en snabbt stänga gasoltillförseln om lågan slocknar. Saknas flamvakt skall kontinuerlig tillsyn finnas. Handbrandsläckare av typ "pulver" eller "kolsyra" minst 6 kg skall finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den skall vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard som betecknar, brandredskap får ej blockeras. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, skall alltid flaskventilen på gasolflaskan stängas.
- På varje tält eller ställe där gasol förbrukas, skall finnas utifrån en väl synlig skylt som har symbol som varnar om gasolflaskan.
- Vid förbrukningsapparat skall finnas skriftliga anvisningar för skötsel och handhavande. Den allmänna ordningen skall vara tillfredsställande.

Brandstation	Postadress	Telefon, växel	Telefax	Postgiro	Org nr
Enköping	V Ringg 6 745 31 ENKÖPING	0171-250 00	0171-378 23	7 07 27-3	212000-0282
Håbo	Box 350 746 80 BÅLSTA	0171-528 54	0171-528 57	10 22 00-3	212000-0241

Kontroll av gasol på byggarbetsplats

- En föreståndare som är lämplig för uppgiften och som ser till att nedanstående anvisningar efterlevs skall finnas.
- Föreståndarens namn, adress och telefonnummer skall skriftligen vara anmält till räddningstjänsten.
- Lossningsplatsen skall vara utformad så att tankbilen lätt kan köra därifrån. Skydds- och säkerhetsavstånd skall vara uppfyllda.
- Potentialförbindning från tankbilen skall finnas.
- Gasolcistern skall vara godkänd av ackrediterat kontrollorgan. Slangar och rörledningar skall vara täta.
- Cistern skall stå på jämt, bärande och obrännbart underlag. Inhägnad som är tillräckligt hög skall finnas.
- Anläggningen skall vara skyddad mot påkörning, fallande föremål etc. Ventiler skall vara skyddade från obehörigt öppnande.
- Förråd skall ha tillfredsställande ventilation (genomventilation uppe och nere). Säkerhetsventiler skall ha sina utsläpp utomhus och på ofarlig plats. Dörrar skall vara låsbara.
- Föreskrivna varningsskyltar och förbudsskyltar skall finnas på lämpliga ställen. Ledningar skall vara märkta på föreskrivet sätt.
- Klassningsplan skall finnas.
- Elutrustning inom klassat område skall vara rätt utförd och rätt installerad. Elinstallationer skall vara kontrollerade av person med tillräcklig kompetens. Den allmänna ordningen skall vara god.

<i>Brandstation</i>	<i>Postadress</i>	<i>Telefon, växel</i>	<i>Telefax</i>	<i>Postgiro</i>	<i>Org nr</i>
Enköping	V Ringg 6 745 31 ENKÖPING	0171-250 00	0171-378 23	7 07 27-3	212000-0282
Håbo	Box 350 746 80 BÅLSTA	0171-528 54	0171-528 57	10 22 00-3	212000-0241