



**TILLFÄLLIGT
HETARBETSTILLSTÅND**

**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ENKÖPING-HÅBO**

Datum/Tidsperiod

Tillfälligt hetarbetstillstånd medger att arbetsmoment som ger upphov till öppen låga, gnista eller heta ytor får utföras där detta annars är förbjudet.

Tillstånd ges med stöd av § 24 i förordningen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:1145, utfärdad i anslutning till lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:868.

Anläggning/Fastighet _____

Arbetsplats _____

Arbetsmoment _____

Föreståndare _____

Föreståndares telefon _____

Arbetet utförs av _____

Arbetet leds av _____

Tillståndet gäller under förutsättning att säkerhetsföreskrifterna på blankettens baksida samt följande villkor noggrant följs.

- Släckutrustning ansluten till brandpost i beredskap vid arbetsplatsen
- st pulversläckare à kg hålls i beredskap vid arbetsplatsen
- Arbetet bevakas av st säkerhetsvakter
- Arbetsplatsen gasfriförklaras innan arbetet påbörjas, enligt kontroll- och checklista, se omstående
-
-

Underskrifter

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO

Datum

Tillsynsför rättare

Undertecknade har tagit del av föreskrifterna enligt detta tillstånd

Datum

Datum

Entreprenör/Utförare av hetarbete

Föreståndare brandfarlig vara/arbetsplatsansvarig

Brandstation	Postadress	Telefon, växel	Telefax	Postgiro	Org nr
Enköping	V Ringg 6 745 31 ENKÖPING	0171-250 00	0171-378 23	7 07 27-3	212000-0282
Håbo	Box 350 746 80 BÅLSTA	0171-528 54	0171-528 57	10 22 00-3	212000-0241

Kontroll- och checklista för gasfrihetsförklaring

	Ja	Nej
Är all brandfarlig vara avlägsnad från öppna kärl, ytor, lågpunkter, spillplåtar mm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Är all brandfarlig vara avlägsnad från slutna utrymmen såsom rör, processkärl, cisterner, tankar mm?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Är objekten avgasade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Är alla rör, ventiler, anslutningar mm blindflänsade?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gasmätning är utförd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Samtliga uppmätta värden är lägre än 5% av L.E.L. för aktuella brandfarliga varor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behöver gasmätningen upprepas (avbrott i arbetet mer än 8 tim)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Behöver gasmätning upprepas under pågående arbete (efter kortare avbrott)? Särskilda villkor?, se nedan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Säkerhetsföreskrifter

- Föreståndare, för den brandfarliga varan, är ansvarig för att hetarbetet bedrivs enligt gällande bestämmelser.
- Hetarbete innebär arbete som kan ge upphov till öppen låga, gnistor eller heta ytor. Till hetarbete hör alla användning av svetsnings-, brännings- eller lödningsutrustning, blåslampa, vissa verktyg som inte är handdrivna, icke explosionsskyddad flyttbar elektrisk utrustning och utrustning med förbränningsmotor samt även sandblästring och liknande arbete.
- Med arbetsplats avses här varje plats där hetarbete utförs och där hetarbete medför risk för brand och/eller explosion.
- Innan arbetet påbörjas skall:
 - a) allt lättantändigt material avlägsnas inom 6 m från arbetsplatsen. Vid torr väderlek vattnas marken. Oljespill på marken saneras.
 - c) markbrunnar tätas inom 15 m från arbetsplatsen. Vid inomhusarbete tätas tillfälliga och/eller permanenta vägg- och bjälklagsgenomföringar för ventilation och liknande som står i förbindelse med andra lokaler. Om lokalen har separat ventilation skall den vara i drift (explosionsskyddad). Under arbetet åstadkoms riklig luftväxling.
- Arbetsplatsens släckutrustning förvaras lätt tillgänglig. All personal skall kunna hantera utrustningen.
- Förvaringsplats för gasflaskor märks med väl synlig skylt enligt gällande standard. Gassvetsaggregat förses med bakslagsskydd, fast placerad avstängningsnyckel och brandskyddshandske. Efter utfört arbete och då arbetsdagen är slut, placeras utrustningen på anvisad plats.
- Under arbetets gång kontrolleras regelbundet att det inte finns risk för antändning. Kontrollen utförs också vid avbrott för rast och i samband med avslutat arbete och därefter ytterligare minst en timme efter avslutat arbete.
- Elledningar och manöveranordningar för svetsaggregat och belysning mm skyddas mot mekanisk åverkan. Ansluten elutrustning får ej lämnas obebakad på arbetsplatsen. Svetsaggregatets återgångsledning placeras så nära svetsstället som möjligt.
- Hetarbete får inte utföras där hantering (enligt SFS 1988:868 § 3) av brandfarlig vara av klass 1 och 2a eller brandfarlig gas sker inom 25 m avstånd. Detta gäller även vid dränering eller avgasning av cistern. Om lukt från brandfarlig vara, t ex bensin, upptäcks på arbetsplatsen måste hetarbetet avbrytas alternativt ej påbörjas. Tillsammans med tillståndshavarens platschef söks orsaken till lukten. Ett eventuellt läckage åtgärdas innan arbetet påbörjas. Beror lukten på påfyllning av cistern måste överenskommelse göras med platschefen om vilka tider som hetarbetet kan utföras på.
- Rökning är förbjuden på arbetsplatsen.

Brandstation	Postadress	Telefon, växel	Telefax	Postgiro	Org nr
Enköping	V Ringg 6 745 31 ENKÖPING	0171-250 00	0171-378 23	7 07 27-3	212000-0282
Håbo	Box 350 746 80 BÅLSTA	0171-528 54	0171-528 57	10 22 00-3	212000-0241